

WiFi gomb kamera használati utasítás

Figyelem! A kamera vékony szalagkábelrel csatlakozik a vezérlőegységhez. A kábel túlzott meghajlítása a kábelben futó apró vezetékek károsodásához vezet, mely a kamerát meggátolja a működésében. Figyeljen használat közben a vékony kábelre és kerülje annak túlzott meghajlítását, megtörését! A szalagkábel megszakításából eredő károkra nem terjed ki a jótálás.

Alkalmazás telepítése

Töltsük le és telepítsük a **LookCam** alkalmazást telefonunk típusának megfelelő alkalmazás áruházból



PlayStore (Android)



App Store (iPhone)



WiFi kapcsolat telefon és kamera között

Kapcsoljuk be a kamerát, és várjuk meg, míg a kék led folyamatos lassú villogásba kezd. Telefonunk beállítások/wifi beállítások menüpontjában csatlakozunk a kamera által létrehozott saját wifi hálózathoz. Sikeres csatlakozás után nyissuk meg az első pontban feltelepített LookCam alkalmazást (Az alkalmazás különböző engedélyeket fog kérni, melyeket mind fogadjunk el az OK gomb megnyomásával. Ellenkező esetben az alkalmazás nem a leírásnak megfelelő és elvárt módon fog működni). Az alkalmazás megnyitása után a wifi hálózaton csatlakoztatott kamerát automatikusan felismer az applikáció. A felismert kamerát adjuk hozzá saját listánkhoz.

A listában megjelenő kamera ikonjára kattintva azonnal megkezdhetjük a kamera élő képének vételét a létrehozott saját WiFi hálózaton.

Online távoli elérés beállítása

A kamera modult bekapcsolt állapotában helyezzük a használni kívánt WiFi hálózat hatókörébe. A 2. pontban hozzáadott kamera ikonja mellett megjelenő fogaskerék ikonra kattintva elérhetjük a kamera online menüjét. Az alkalmazáson keresztül így lehetőségünk van több beállítást is elvégezni a kamerán. WiFi hálózat konfiguráláshoz kattintsunk a Device Setting/WiFi Setting menüpontokra. Amennyiben a kamera modul a használni kívánt wifi hálózat hatókörében van, úgy a listában megjelenik a hálózat SSID-je. Megfelelő hálózat név kiválasztása után adjuk meg a hálózat jelszavát. A kamera újraindul. Sikeres újra indulás és csatlakozás után a kamera az előzőleg beállított wifi hálózatra kapcsolódik és megkezd az élő kép közvetítését.

Garancia

A készülékre egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.

Garancia vesztés következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:

1. Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.
2. A készüléket víz éri.
3. Felnyitott készülékház.
4. Egy éven túl a vásárlás dátumához képest.
5. A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlanná válása.
6. 3 hónap után meghibásodott akkumulátor