

Bluetooth indukciós toll használati utasítás

Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: info@spytek.hu email címen.

Bevezetés

Csomag tartalma:


- 1 x Bluetooth indukciós toll beépített mikrofonnal
- 1 x Tároló doboz
- 1 x Hálózati töltő + USB kábel (számítógépről is tölthető)

Kezdő lépések

A tollat a középső ezüst színű résznél csavarja szét.



Csatlakoztassa a csomagolásban látható töltőt, majd teljesen töltsen fel a tollat. A LED pirosan világít a töltés közben. Ha a toll teljesen feltöltött a piros LED kialszik.



Üzembe helyezés

Párosítás mobiltelefonnal:

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a LED kéken nem villog.
2. Győződjön meg róla, hogy a telefonján be van kapcsolva a Bluetooth, majd keresse az eszközt. Az eszközt "EDIMAEG-898" néven fogja megtalálni. Kezdje el párosítani. Sikeres párosítás esetén a LED kialszik.

Használat micro headsettel:

Helyezze az elemet a micro headsetbe, majd a micro headsetet csúsztassa a fülébe. Hívja partnerét mobiltelefonja segítségével vagy hallgasson zenét. A tollat tartsa a kezében vagy írjon vele úgy, mintha egy normál tollal írna. A micro headsetben tisztán és érthetően fogja hallani partnerét, vagy kedvenc zeneszámát.

Bluetooth toll bekapcsolása párosítás után:

Amennyiben már a párosítás egyszer elvégezte egy adott mobiltelefonnal, nem szükséges újra párosítani a következő használat előtt. Győződjön meg hogy a Bluetooth a mobiltelefonján be van kapcsolva. Ezután nyomja a Bluetooth tollon a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig, míg a kék jelzőfény megjelenik. A toll automatikusan csatlakozik a telefonhoz és használatra készen áll.

Akkumulátor élettartam növelése érdekében, kérjük kapcsolja ki a bluetooth tollat, ha 30 percnél hosszabb ideig nem használja!

Bekapcsolás – Nyomja meg és tartsa bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a LED villog.

Kikapcsolás — Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, míg a LED kialszik.

Hibaelhárítás

Miért nem tudom párosítani a mobiltelefonommal?

Győződjön meg róla, hogy a bluetooth toll párosító módba van e kapcsolva illetve a mobiltelefonján a Bluetooth be van-e kapcsolva látható módban .

Amennyiben több Bluetooth eszköze van, győződjön meg róla, hogy másik eszköz nincs párosítva a telefonhoz.

Amennyiben továbbra sem működik, próbálja egy második mobiltelefonnal összepárosítani.

Miért nem tudom párosítás után másodszor összekapcsolni a telefonommal?

Győződjön meg róla hogy másik Bluetooth eszköz nem kapcsolódik a telefonhoz.

Ürítse ki a párosított eszközök listáját a telefonjában, majd ismétlje meg az „A” lépést az ÜZEMBE HELYEZÉS menüpontban.

Párosítottam a bluetooth tollat de semmit nem hallok a micro headsetben?

Győződjön meg róla, hogy a micro headsetben van elem és ez az elem nincs lemerülve. Amennyiben az elem merült, a micro headset sípoló hangot ad, vagy egyáltalán nem hallani még az alapzajt sem.

Egyes telefonok párosítás után még nem kapcsolódnak egyből a bluetooth eszközhöz csak csatlakozás után kezdik el kezelni.

Mért kapcsolódik szét vagy kapcsol ki a bluetooth toll?

Győződjön meg róla, hogy a bluetooth funkció be van kapcsolva.

Győződjön meg róla hogy a bluetooth toll hatótávolságon belül van a telefonhoz – 10 méter nyitott téren.

Töltse újra bluetooth tolla akkumulátorát.

Akkumulátor információk

A bluetooth toll újratölthető LI-ION beépített akkumulátorral van szerelve. Az akkumulátorok teljes kapacitásukat 2-3 teljesen feltöltött majd lemerített állapot után érik el. Az akkumulátor élettartama 2000 újratöltési ciklus. Ezután veszthet teljesítményéből.

A bluetooth tollat csak az eredeti USB-kábel szabad tölteni. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött bluetooth tollat a töltőn, mivel a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel elveszti töltését.

Garancia

A bluetooth tollra egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.

Garancia vesztes következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:

1. Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.
2. A készüléket víz éri.
3. Felnyitott jelzett részek a BEVEZETÉS 3. pontja szerint.
4. Egy éven túl a vásárlás dátumához képest.
5. A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlaná válása.