

GSM indukciós hurok használati utasítás

Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: info@spytek.hu email címen

Csomag tartalma:

- 1 x GSM indukciós hurok beépített mikrofonnal
- 1 x USB töltő kábel

Fontos!

Használat előtt töltsse a készüléket, míg az akkumulátor visszajelző teli állapotot mutat. Miután az akkumulátor visszajelző teli állapotot mutat, a készüléket haladéktalanul válassza le az áramforrásról! Ellenkező esetben az akkumulátor túltöltődik, mely károsítja azt vagy teljesen tönkre teszi!

A készülék töltése: Csatlakoztassuk a csomagban található micro USB töltő kábelt a készülékhez és megfelflő USB telefon töltőhöz vagy számítógéphez.

Üzembe helyezés

Bekapcsolás - SIM kártya behelyezése

SIM kártya behelyezése előtt a kártyát egy hagyományos mobiltelefonba helyezzük be és a pin kód kérést kapcsoljuk ki! SIM kártyát a foglalatba érintkezővel felfelé fordítva, vágott sarkával befelé kattanásig kell a készülékbe tolni. A SIM kártya helyes behelyezése után a készülék bekapcsol.

Használat micro headsettel Helyezze az elemet a micro headsetbe, majd a micro headsetet csúsztassa a fülébe. A GSM indukciós hurkot kapcsolja be, majd vegye a nyakába. A kommunikáció megkezdéséhez beszélgető partnere tárcsázza mobiltelefonja segítségével a GSM hurokban lévő SIM kártya telefonszámát. Beérkező hívás esetén a GSM hurok azonnal fogadja a hívást így a telefonbeszélgetés rögtön megkezdhető.

Kikapcsolás — Távolítsuk el a SIM kártyát a készülékből.

FONTOS: Mindig győződjön meg róla, hogy a hurkot kikapcsolt állapotban helyezte a tároló csomagolásba! Amennyiben a hurkot bekapcsolt állapotban teszi el, az teljesen lemerül és az akkumulátor használhatatlanná válik!!

FONTOS: Az eszközt minden használat után teljesen feltöltve csomagolja el, ezzel is óvva az akkumulátort a túlmerüléstől.

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, gondoskodjon az akkumulátor karbantartásáról! Havonta egyszer töltsse fel teljesen.



Hibaelhárítás

Mért nem tudom párosítani a mobiltelefonommal?

A készülék saját beépített GSM modullal rendelkezik, így nincs szükség azt mobiltelefonnal párosítani a működtetéshez.

Mért nem lehet felhívni a készüléket?

Győződjön meg róla, hogy a SIM kártyát helyesen helyezte a készülékbe, a készüléket bekapcsolta és a SIM kártyán a PIN kód kérést kikapcsolta.

Mért nem hallok semmit a fülhallgatóban?

Az indukciós huroknak hatótávolságon belül kell lennie a fülhallgatóhoz. Passzív (mágneses) füles esetén 10-15 cm, aktív headset esetén 50-60 cm a fülhallgató és a hurok közt. Győződjön meg róla, hogy az indukciós hurok hangereje a megfelelő szintre van állítva.

Akkumulátor információk

Az eszköz újratölthető LI-ION beépített akkumulátorral van szerelve. Az akkumulátorok teljes kapacitásukat 2-3 teljesen feltöltött majd lemerített állapot után érik el. Az akkumulátor élettartama 100 újratöltési ciklus. Ezután veszthet teljesítményéből.

A készülékbe beépített akkumulátorra nem vonatkozik az EGY ÉV GARANCIA! Akkumulátor meghibásodás esetén a vásárlás napjától számított 3 hónap után nem áll módunkban a készüléket garanciális úton javítani vagy cserélni. A készülékben a beépített akkumulátor nem cserélhető és nem javítható! Kérjük fokozottan figyeljen és tartsa be az akkumulátor újra töltéséről írt információkat!

Garancia

A készülékre egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.

Garancia vesztés következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:

1. Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.
2. A készüléket víz éri.
3. Felnyitott készülékház.
4. Egy éven túl a vásárlás dátumához képest. 5>A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlanná válása.
5. A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlanná válása.
6. 3 hónap után meghibásodott akkumulátor

