

HERO800 indukciós hurok használati utasítás

Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: info@spytek.hu email címen

Csomag tartalma:

- 1 x Hero 800 Bluetooth indukciós hurok
- 1 x Tárolótasak
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x hálózati adapter

Párosítás

1. Az eszközt kapcsoljuk be. 3 másodpercig tartjuk nyomva a főgombot, amíg a LED kékén nem villog. Győződjünk meg, hogy a telefonunkon be van kapcsolva a Bluetooth, majd keressük az eszközt. „EDIMAEG-800” néven találjuk meg. Kezdjük el a párosítást.
2. Sikeres csatlakozás esetén a kék LED kialszik. Ha nem ezt tapasztaljuk, kapcsoljuk ki az eszközt és próbálkozunk újra az első lépéssel.

Használat micro headsettel

Helyezze be az elemet a micro headsetbe, majd a micro headsetet csúsztassa a fülébe. Hívja partnerét mobiltelefonja segítségével vagy hallgasson zenét. Az indukciós hurok viselhető a nyakunkban, egy nyaklánchoz hasonlóan vagy elhelyezhetjük a kabát vagy ingzsebünkben is.

A párosítás után és a hurok elhelyezése után állítsuk be a hangerőt a hurkon oly módon, hogy tisztán és érthetően halljuk a telefonbeszélgetést.

A főgomb egy multifunkciós gomb. Kikapcsolt állapotban a gomb nyomvatartásával be tudjuk kapcsolni az eszközt, bekapcsolt állapotban a gomb nyomvatartásával pedig az eszköz kikapcsol. Ha bejövő hívást fogadni szeretne, akkor egyszerűen nyomja meg a főgombot, illetve ha hívásban van, akkor a gomb egyszeri megnyomása megszakítja a hívást.

Külső mikrofon csatlakoztatása az ábrán jelölt csatlakozón lehetséges.

Akkumulátor információk

A hurokban beépített 480mAh lithium-ion akkumulátor van. Az akkumulátor 2-3 töltés után fogja a teljes kapacitását elérni. Az akkumulátor kapacitása 2000 töltés és lemerítés után csökkenhet.

A bluetooth hurkot csak az eredeti USB-kábellel szabad tölteni. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött készüléket a töltőn, mivel a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel elveszti töltését.

Garancia

A készülékre egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.

Garancia vesztés következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:

1. Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.
2. A készüléket víz éri.
3. Felnyitott készülékház.
4. Egy éven túl a vásárlás dátumához képest.
5. A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlaná válása.
6. 3 hónap után meghibásodott akkumulátor

